

IHC SMS modem quickguide:

Indsæt et voicemodem i IHC projekt, husk at angive telefonnumre under egenskaber.
Forbind ind/udgange på modem i IHC projekt.

Ret PIN på SIM-kort til 1234

Check at prog/run omskifter står til run (til højre)

Klemme 1: 0VDC

Klemme 2: 24VDC

Klemme 3: Forbindes til RS485- på IHC visual2 controller

Klemme 4: Forbindes til RS485+ på IHC visual2 controller

Send **puls 1** (1-8 er mulige udgange) for at aktivere udgang.

For at bruge alarmudgange skal disse aktiveres, send **enable 1** (1-8 er mulige valg)
for at aktivere alarmudsendelse.

Download venligst manual i PDF format på www.lk-tech.dk/manual

Support: info@lk-tech.dk