

X88mv for generator

Ændringer ift. standard X88mv

- Generatorfunktionen i x88mv skal aktiveres med sms ”generator”
- Klemme 1+2 bruges til at starte generatoren.
- Ved ”start” sms slutes klemme 1 og 2, efter 30 sekunder startes dykpumpe (klemme 4+5), efter yderligere 10 sek startes trykpumpe (klemme 8+9)
- SMS ”stop” stopper både generator og pumper (klemme 13-15)
- SMS ”start generator” starter kun generator.
- SMS ”generator tid XX” sætter tiden fra generatorstart til pumpestart til XX sek.
- Når indgang 1 (klemme 23) går høj (forbindelse til klemme 19 brydes) slukkes generatoren.